



| ПОЗИЦИЯ | КОД          | НАИМЕНОВАНИЕ              | КОЛ-ВО |
|---------|--------------|---------------------------|--------|
| 1       | 612-01-0-003 | РЕМЕНЬ                    | 1      |
| 2       | 210-01-0-137 | КОРПУС                    | 1      |
| 3       | 311-02-0-002 | ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ | 1      |
| 4       | 218-02-0-109 | ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ           | 1      |
| 5       | 311-02-0-001 | ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ | 1      |
| 6       | 103-03-0-005 | ИНДИКАТОР ЖЕЛТЫЙ          | 1      |
| 7       | 103-03-0-006 | ИНДИКАТОР ЗЕЛЕНЫЙ         | 1      |
| 8       | 133-01-0-007 | РУЧКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ      | 1      |
| 9       | 402-01-0-018 | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ            | 1      |
| 10      | 123-01-0-003 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ               | 1      |
| 11      | 231-01-0-001 | РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯТОРА       | 1      |

|    |              |                                |   |
|----|--------------|--------------------------------|---|
| 12 | 218-01-0-065 | ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ                  | 1 |
| 13 | 216-01-0-008 | ШИНА                           | 1 |
| 14 | 209-01-0-103 | ПАНЕЛЬ НИЖНЯЯ                  | 1 |
| 15 | 216-01-0-009 | ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ        | 1 |
| 16 | 215-01-0-023 | ДЕРЖАТЕЛЬ РАДИАТОРА (КОРОТКИЙ) | 1 |
| 17 | 801-040-001  | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ             | 1 |
| 18 | 232-01-0-002 | РАДИАТОР                       | 1 |
| 19 | 215-01-0-022 | ДЕРЖАТЕЛЬ РАДИАТОРА (ДЛИННЫЙ)  | 1 |
| 20 | 232-01-0-001 | РАДИАТОР                       | 2 |
| 21 | 127-01-0-001 | ВЕНТИЛЯТОР                     | 1 |
| 22 | 802-016-062  | ПЛАТА ОСНОВНАЯ                 | 1 |
| 23 | 108-01-0-002 | ДИОДНЫЙ МОСТ                   | 1 |
| 24 | 105-03-0-003 | ПОТЕНЦИОМЕТР                   | 1 |